

MOBILER TRANSPORTKRAN

Aufbauanleitung

Die Montage des mobilen Transportkranes muss mit 2 Personen durchgeführt werden.



Als Erstes muss die höhenverstellbare Stütze mit aufgesetzter Druckplatte auf Höhe gebracht werden.



Bitte beachten Sie, dass vor dem Aufstellen der höhenverstellbaren Stütze, zum festdrehen zwischen Decke und Boden ausreichend Platz im Druck- und Zugschloss vorhanden ist.



Lassen Sie ca. 3 cm Luft zwischen Decke und der Druckplatte so dass sich die Stütze über die Diagonale kippen lässt.



Nach dem Sie die Höhe der Stütze und die Höhe des Auslegers ermittelt haben, legen Sie die Stütze um und nehmen die Druckplatte wieder ab.



Verbinden Sie nun die Stütze mit dem Ausleger am Boden.



Die zuvor ermittelte Höhe ist jetzt maßgebend für die Verbindung zwischen der Stütze und dem Ausleger.



Sichern Sie die Stütze und den Ausleger mit den Sicherungsbolzen.



Nachdem die Sicherungsbolzen ordnungsgemäß installiert worden sind, müssen sie mit den Federsteckern gesichert werden.



Setzen Sie nun die Druckplatte wieder drauf.



Das Aufrichten des Mobiltransportkrans erfolgt am Einfachsten, wenn man mit beiden Händen den Ausleger nach oben drückt.



Ist nach dem Ausrichten die gewünschte Position erreicht,



wird das Druck- und Zugschloss mit beiden Händen fest angezogen.

Wichtig:



Benutzen Sie ein Nageleisen (Kuhfuß)

zum nachziehen, um den richtigen Druck zwischen Decke und Boden zu erreichen.



Die Lastausgleichsstütze wird nun fest unter die Decke gedreht.



Führen Sie jetzt den elektrischen Seilzug in die Laufschiene ein und sichern den Laufschienenabschluss mit einem Sicherungsbolzen und einem Federstecker.



Bauseilwinde: CW-80 / BW-80

Der Mobile Transportkran ist nun für alle Aufgaben vor Ort einsetzbar.